無印良品
無垢材デスク(引出付)・オーク材
組立・取扱説明書 保存用

● お買い上げありがとうございます。
● 組み立て、ご使用の前に必ずお読みください。
● この説明書は必ず保管してください。

⚠ 注意 組み立ての前に必ずお読みください

※ 組み立てに充分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。
※ フィッティングパーツ取り付けに「電動工具」は使用しないでください。
※ 組み立てや商品の移動は、お二人以上で行ってください。
※ 組み立て作業の際、突然の引出しの飛び出しに充分ご注意ください。ケガや床面破損の恐れがあります。

⚠ 注意 取り扱い上の注意

※ 床面保護のため、敷き物等を敷いてご使用ください。
※ ご使用後、一週間程経過しましたら取付ボルトやナットをしっかり締めなおしてください。
※ ボルトやナットにゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上、ご使用ください。
※ 家具の上に立ったり、腰掛けたりしないでください。転倒しケガや破損の恐れがあります。
※ 引出しの上に乗ったり、ぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。
転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
※ 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますので
ご注意ください。
※ この商品は本紙「組立・取扱説明書」、及び別紙「取扱説明書」をお読みいただき、正しくご使用ください。

完成図



パーツリスト

01 天板枠	02 脚 (向左前/向右後)	03 脚 (向右前/向左後)	04 フック
			※01に取り付けてあります
X1	X2	X2	X2

フィッティングパーツリスト

Ⓐ ワッシャー	Ⓑ スプリングワッシャー	Ⓒ ボルト
×8	×8	×8

Ⓓ ボルト	Ⓔ ストッパー	Ⓕ フェルト	Ⓖ 六角レンチ 大	Ⓗ 六角レンチ 小
※01に取り付けてあります	※01に取り付けてあります			
×2	×2	×4	×1	×1

● 脚の取り付け

1 ※敷物を敷く等して、床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。

01 天板枠を引出しの飛び出しに注意して、下図のように静かに置いてください。
02 脚と03 脚の取り付け位置に注意しながら（【図1】【図2】を参照し、正しく配置してください。）ネジ穴を 01 天板枠の脚取り付け穴のある向きに置き、内側の隅木からⒶワッシャー、Ⓑスプリングワッシャー、Ⓒボルトの順に固定しⒼ六角レンチでしっかり締め付けてください。脚は天板と隙間なく確実に取り付けられていることを確かめてから 02 03 脚底面に付属のⒻフェルトを貼り付けます。
その後引出しの飛び出しに注意しながら、お二人以上で静かに起こしてください。

【図1】 脚取り付け位置（天板裏からの図）





【拡大図】

⚠ 注意 脚の取り付け方向にご注意ください。

● フックの調整方法(再取り付けの説明)

2 ※敷物を敷く等して、床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。
04 フックは出荷時に 01 天板枠に取り付けされています。一度はずし、向きを変え、再度取り付けて使用します。
Ⓓ ボルトをⒽ六角レンチではずします。フックがイラストのように外側になるように回転させ、
再びボルトでしっかりと締め付けてください。(※用途に合わせ、フックの向きを内側に向けて取り付けることも可能です)

【拡大図】



⚠ 注意！

【図2】取り付け位置の説明

※脚の番号と取り付け位置をよく確認して配置し、右図「○」のように取り付けてください。



⚠ 注意！

●本体の起こし方(組立時)

※デスクを起こす際は、片方の脚に過度の荷重がかからないよう、右図のように、お二人以上で床からやや持ち上げて起こすようにしてください。



⚠ 注意！

●引出しの取りはずし方

※引出しを引き出し、内側上部に固定されているストッパーを、回しながらはずしてください。

⚠ 注意 指を挟まないようにご注意ください。



2014.8.20